

使用热水正常,但转换到采暖状态时不能采暖。

故障现象：

生活热水正常,但不能进入采暖状态。

故障原因：

- a) 分集水器被关闭,会显示管路缺水故障。
- b) 壁挂炉及采暖配管内残留有过量的空气。
- c) 三通阀只是处于热水状态。
- d) 回水过滤器积有大量异物,阻碍采暖水循环。
- e) 采暖配管堵塞,采暖水不能循环。

解决方法：

- a) 打开分集水器。
- b) 排尽空气。
- c) 如果热水水流量开关触点总在闭合状态,则更换热水流量开关;若是三通阀故障导致采暖总被关闭,则更换三通阀。
- d) 拆下过滤器清洗回水过滤器芯。
- e) 清洗采暖配管。